



# 

## 本機功能特點

- 可計算所走過的步數(最大為99999步)
- 可計算所走過的距離(最大為999.99公里/999.99英哩)
- 可計算所消耗的卡路里(最大為999.99卡路里)
- 單位可切換公制和英制
- 當停止使用1分鐘後將會自動關閉

## 使用注意及安全事項

- 正確的配帶在腰際上並設定正確的步距和體重,所有計算將會更精準
- 當螢幕顯示變暗,請更換電池
- 請勿長時間置放於太陽直射或高溫環境下
- 請勿自行拆修,以免發生危險

# 按鍵説明

- 1) 顯示螢墓
- ② 背夾
- ③ Mode鍵:可選擇模式的按鍵
- ④ Set鍵:可設定步距或體重的按鍵
- ⑤ Reset鍵:可清除計算的按鍵
- ⑥ 電池蓋

# 單位切換(公制和英制)

 在任何模式下按住Mode鍵不放直到螢幕閃一下即可切換 (如原本是公制單位將會變成英制,如英制則會變成公制)

## 使用説明

#### 步數計算模式:

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"STEP",即可進入計步模式,此時只要走動即開始計步。
- ●如果要重新計算步數,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上步數歸零即可重新計算。

#### 距離計算模式:(初次使用請設定正確的腳步距離)

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"KM"(公制)或"MILE"(英制),即可進入距離計算模式,此時只要走動即開始計算距離。(計步誤差值:每100步誤差爲±5步)
- ●按Set鍵可以進入設定腳步的距離模式(範圍為30~150公分/12~60英吋),按Reset鍵可以調整,設定完後約 5 秒數字會停止閃爍跳回距離計算模式並自動儲存設定值。
- ●如果要重新計算距離,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上數字歸零後再重新進入距離計算模式。

#### 卡路里計算模式:(初次使用請設定正確的體重)

- ●按Mode鍵直到螢幕下方顯示"Kcal",即可進入卡路里計算模式,此時只要走動即開始計算卡路里。
- ●按Set鍵可以進入設定使用者的體重模式(範圍為30~135公斤/60~300磅),按Reset鍵可以調整,設定完後約5秒數字會停止閃爍跳回卡路里計算模式並自動儲存設定值。
- ●如果要重新計算卡路里,按住Reset鍵不放,約2秒螢幕上數字歸零後再重新進入卡路里計算模式。

## 設定正確的步幅(脚步距離):

● 測量出正常走動十步的路程,用總路程除以步數十,就可計算出每步的步幅。

### 關於售後服務:

若發生故障,請立即停止使用,並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理,均可能發生危險。

送修前,請先撥售後服務專線:(02)29047330諮詢,將產品型號及故障情形詳細説明,客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商: 穩聯國際企業有限公司 臺北縣泰山鄉貴子路17-8號 售後服務專線: 02-29047330

Simple good life, Sampo